



Instrucciones FLAT PAR LED RGBW modelo (PAR-87W-RGBW)

Disposición de teclas: de izquierda a derecha, (MENU), (UP), (DOWN), (UP) y (ENTER).

A001 ~ A511	Modo 8 canales DMX: Color Salto y Strobeflash: Se han conectado a la información DMX.
D001 ~ A511	Modo 5 canales DMX: Color Salto and Strobeflash: Se han conectado a la información DMX.
SLAU	Modo esclavo.
CF01 ~ CF99	Gradual: Cuanto mayor sea el valor, más rápido será el cambio de color.
CJ01 ~ CJ99	Salto: Cuanto mayor sea el valor, más rápido será el cambio de color.
CP01 ~ CP99	Pulso, Cuanto mayor sea el valor, más rápido será el cambio de color.
CT01 ~ CT99	Strobeflash: Cuanto mayor sea el valor, más rápido será el strobeflash.
RGB	Ajuste de valor de brillo LED. Sin embargo, no está relacionado con otros modos. Pulsa "ENTER" Tecla para guardar e ingresar el ajuste de brillo del siguiente color., RGB-->R***-->G***-->B***
DEno	Modo de demostración automática.
SOUD	Modo de funcionamiento por sonido.

Instrucciones de 8 canales	
Canal I:	Atenuación general
Canal II:	Regulación (R).
Canal III:	Regulación (G).
Canal IV:	Regulación (B).
Canal V:	Regulación (W).
Canal VI:	0: El color permanece sin cambios y R, G y B se activan al mismo tiempo.
	1~255: Cambio Color: Cuanto mayor sea el valor, más rápido será el cambio.
Canal VII:	0: No strobeflash
	1~255: Cambio Color: Cuanto mayor sea el valor, más rápido será el strobeflash.
Canal VIII:	0-50: Modo Manual: Los Canales (I) a los Canales (VI) son efectivos.
	51-100: Selección Manual de Color: RGB - GB - RB - B - RG - G - R
	101-150: 7 Colores Graduales: Cuanto mayor sea el valor, más rápido será el cambio.
	151-200: Pulso 7 Colores: Cuanto mayor sea el valor, más rápido será el cambio.

	201-250: salto 7 Colores: Cuanto mayor sea el valor, más rápido será el cambio.
	251-255: Modo de control acústico, Cuanto mayor sea el valor, más rápido será el cambio.

Instrucciones de 5 canales	
Canal I:	Atenuación general
Canal II:	Regulación (R).
Canal III:	Regulación (G).
Canal IV:	Regulación (B).
Canal V:	Regulación (W).

Método de configuración del valor máximo del LED

Display:	_512-->R***-->G***-->B***-->W***-->_512... _512: DMX Setup Mode R / G / B / W***: Modo de configuración manual, pulse "MENU" para cambiar el modo, presione "ENTER" para guardar.
Activación manual	Activación: Pulsar "MENU" durante 5 segundos para activar.
Activación DMX	Establecer canal I, II, III, IV y V de la consola 1, 2, 3, 4 y 5 debajo modo SLAU, respectivamente.
Operación DMX	Canal I: Valor máximo de luz roja.
	Canal II: Valor máximo de luz verde.
	Canal III: Valor máximo de luz azul.
	Canal IV: Valor máximo de luz blanca.
	Canal V: Guardar ajustes, guarde la operación actual, desactive las funciones de los primeros tres canales y apague los LED cuando se mueva desde Intervalo 0-150 o 161-255 a 151-160; active los primeros tres canales y el sistema operativo LED al quitar de 0-150 o 161-255 a 151-160.
	Canal VI: Salga completamente del modo de atenuación cuando se mueva desde el intervalo 0-150 o 161-255 a 151-160.